

注意事项

⚠ 当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守。

使用前务必熟读说明书。

01. 禁止非专业人员触碰和操作，以免触电及损坏机器。
02. 机器使用中或未完全停止前，请勿打开玻璃门、取出色粉罐、拆下塑料罩跟铁罩。
03. 不可随意拆卸，否则有触电受伤的危险。若有故障请及时联系售后。
04. 严禁将机器放在潮湿和靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗机体。
05. 机器使用完毕，请及时拔下(切勿拉扯)电源线。
06. 必须使用专用色粉盒，否则会导致异常。
07. 请单独使用额定电流220V~50Hz的电源。
08. 气压输入4KG~8KG,不能低于4KG。
09. 电源插头有灰尘时，请擦拭干净，以免引起漏电和火灾。
10. 严禁将机器浸入任何液体中。
11. 机器使用过程中应良好接地，以免触电。
12. 本机器不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
13. 如果电源软线损坏，请及时联系售后更换。
14. 请勿将任何异物加入到色粉盒或者拌料仓。
15. 若有故障请及时联系售后，售后服务热线 182 5888 8505。
16. 请勿擅自拆卸控制器底板，造成损坏，不列入保修范围。
17. 清洗色粉机请使用亿色专用清洗剂和清洁巾，如使用其他清洗剂或清洁巾造成机器损坏，不列入保修范围。
18. 本机器需要有加料设备配套使用，但直接安装在本机上的加料设备不得重于15KG。
(烘箱不得直接安装在本机上)
19. 机器换色或清洗时必须断开电源。
20. 本机器安装后严禁撞击摇晃。